

変圧器設計ソフト、レイワシリーズ取り扱い説明書

1次タップの有無指定 デフォルトは有り、±10%のタップ付き。

2次タップの有無指定、デフォルトは有り、+10%のタップ付き。

2次電圧負荷時、無負荷時指定、デフォルトは負荷時指定。

積厚間隔5 ミリ、1 ミリ指定、デフォルトは5 ミリ指定。

線選択、自動手動の指定、デフォルトは自動。

自動指定は手動指定の3種類の中から指定電流密度より小さく最も指定値に近い線の組合せを二乗方式で選択。

手動指定の場合は1次2次共にその指定電流密度に近い線を3種類を表示し選択出来ます。

コア指定、デフォルトは自動。

コア指定：手動での指定では大きく又は小さくを指定出来ます。

積厚が大きく又は小さくても算定しますのでご注意下さい。

その他

残高〇〇〇〇ポイントです（費用が発生します、確認後に）命令でボタンを押すと次項を除き算定は止まりませんので費用が発生します。

従前と同じ入力の場合、年月日、時間と図面番号を表示して終了します（電線選択が手動を除く）。

窓等の制限により手動コア指定では算定出来ない時は算定できませんでした旨を出力し終了します。

上記2項のみ案内があり費用が発生しません。